| Original | Replacement |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| REC | Rec / Rec Mode |
| 0 / AV | 0 |
| 0 / AV | AV / Input / RDS |
| OPT | Setup / OPT / |
| Red / << | << / Tune- |
| Red / << | Red / Netflix / Search |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Green / Stop | Stop / Hold |
| Green / Stop | Green / APP / Repeat |
| Yellow / | Play / Slow |
| Yellow / | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / Aspect / | Picture / Format |
| Blue / Aspect / | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / Aspect / | >> / Tune+ |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| SFI / EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Exit / Recall | Exit / Cancel / Clear |
| Exit / Recall | Back / Return |
| Info | Info / Angle |
| Prog + | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| TV / RADIO — TV / Radio | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / | | |
| + — Vol - | VOL − — Vol - | | |
| − PROG — Prog - | CH PAGE − — CH- / Page- | | |
| MENU — Menu | HOME MENU — Menu / Home | | |
| − — Vol + | + VOL — Vol + | | |
| TXT — TXT / Mix | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| STILL — Still | STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze | | |
| PIP — PIP | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | | |
| SOUND — Sound | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| SAT1 — SAT1 | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | | |
| SAT2 — SAT2 | SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3 | | |
| TV — TV | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 | | |
| SLEEP — Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| REC | Rec / Rec Mode |
| 0 / AV | AV / Input / RDS |
| 0 / AV | 0 |
| OPT | Setup / OPT / |
| Red / << | << / Tune- |
| Red / << | Red / Netflix / Search |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Green / Stop | Green / APP / Repeat |
| Green / Stop | Stop / Hold |
| Yellow / | Play / Slow |
| Yellow / | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / >> / | >> / Tune+ |
| Blue / >> / | Picture / Format |
| Blue / >> / | Blue / Prime Video / Random |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| SFI / EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Exit / Recall | Exit / Cancel / Clear |
| Exit / Recall | Back / Return |
| Info | Info / Angle |
| Prog + | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| TV RADIO / TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO / TV/ Radio / | | |
| + / Vol - | VOL − / Vol - | | |
| − PROG / Prog - | CH PAGE − / CH- / Page- | | |
| MENU / Menu | HOME MENU / Menu / Home | | |
| − / Vol + | + VOL / Vol + | | |
| TXT / TXT / Mix | GOTO TEXT / Text / Goto | | |
| STILL / Still | STEP-FREEZE II / Pause / Step / Freeze | | |
| PIP / PIP | TOP MENU D.MENU / D. Menu / Top | | |
| SOUND / Sound | TITLE SOUND / Sound / Title | | |
| SAT1 / SAT1 | SHIFT + DVD 2 / Shift + 2 | | |
| SAT2 / SAT2 | SHIFT + CD-STB 3 / Shift + 3 | | |
| TV / TV | SHIFT + TV 1 / Shift + 1 | | |
| SLEEP / Sleep | TIMER SLEEP / Sleep / Timer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| REC | Rec / Rec Mode |
| 0 / AV | AV / Input / RDS |
| 0 / AV | 0 |
| OPT | Setup / OPT / |
| Red / << | Red / Netflix / Search |
| Red / << | << / Tune- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Green / Stop | Green / APP / Repeat |
| Green / Stop | Stop / Hold |
| Yellow / | Play / Slow |
| Yellow / | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / >> / | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / >> / | Picture / Format |
| Blue / >> / | >> / Tune+ |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| SFI / EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Exit / Recall | Exit / Cancel / Clear |
| Exit / Recall | Back / Return |
| Info | Info / Angle |
| Prog + | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| TV / RADIO — TV / Radio | PROGRAM TV/RADIO — TV/ Radio / | | |
| + — Vol - | VOL − — Vol - | | |
| − PROG — Prog - | CH PAGE − — CH- / Page- | | |
| MENU — Menu | HOME MENU — Menu / Home | | |
| − — Vol + | + VOL — Vol + | | |
| TXT — TXT / Mix | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| STILL — Still | STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze | | |
| PIP — PIP | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | | |
| SOUND — Sound | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| SAT1 — SAT1 | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | | |
| SAT2 — SAT2 | SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3 | | |
| TV — TV | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 | | |
| SLEEP — Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |