Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Input	AV	Vol -	Vol -
TV / TXT	Text	Menu	Menu
Cancel	Shift + Exit	Mute	Mute
Reveal	Smart	Up	Up
Nicam / A2	Options	Left	Left
Hold	Stop	OK	Ok
Size	Format	Right	Right
Subpage	Shift + Subt	Down	Down
Index	Shift + Info	DVB	Media
Red / TV/Radio	Red	Exit	Exit
Red / TV/Radio	TV/R	1	1
Green	Green	2	2
Yellow	Yellow	3	3
Blue	Blue	4	4
CH +	Ch +	5	5
CH -	Ch -	6	6

Original	Replacement
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	SHIFT + GUIDE (Shift + Guide)
Recall	RETURN BACK (Back)
PICTURE	SHIFT + PICTURE FORMAT (Shift + Format)
SOUND	SHIFT + SOUND DUAL (Shift + Dual)
SLEEP	PROG SLEEP (Sleep)
SUBTITLE	AD SUBT (Subt)
LANGUAGE	SOUND DUAL (Dual)
DISPLAY/INFO	DISPLAY INFO (Info)
ZOOM	ZOOM ⏏ (Eject)
TEXT	SHIFT + REPEAT TEXT (Shift + Text)
FAV	FAV PRE-CH (Pre Ch)
EPG	-/-- GUIDE (Guide)
FAV -	⏮ (I<<)

Original	Replacement
FAV +	⏭ (>>I)