Original		Replacement	
On/Standby		Power	
Memory		Menu	
Dimmer/Clear		Exit	
Disc Select 1		Shift + 1	
Disc Select 2		Shift + 2	
Disc Select 3		Shift + 3	
Disc Select 4		Shift + 4	
Disc Select 5		Shift + 5	
CD		Red	
Tuner Band		Green	
Tape		Yellow	
Video/AUX/USB		Blue	
Pause CD		Pause	
Random CD		Smart	
Stop CD/USB		Stop	
Play CD/USB		Play	
Tape >		>>	

Original		Replacement	
< Tape		<<	
Rec/Pause Tape		Shift + Pause	
Stop Tape		Shift + Stop	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Navigation		Media	
Character		Subt	
Display		Info	
Enter		Ok	
Timer/Clock		AV	
>>I / Preset >>		>>I	
I<< / << Preset		I<<	
1		1	
2		2	
3		3	

Original		Replacement		Original		Replacement	
GHI 4	4	4	4				
JKL 5	5	5	5				
MNO 6	6	6	6				
PQRS 7	7	7	7				
TUV 8	8	8	8				
WXYZ 9	9	9	9				
SPACE 0	0	0	0				
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide				
LUME +	Vol +	+ VOL	Vol +				
VOLU -	Vol -	VOL -	Vol -				
X-BASS (SURROUND)	X-Bass (Surround	SOUND DUAL	Dual				
EQUALIZER MODE	Equalizador Mode	SETTINGS OPT	Options				