Original		Replacement	
	Power		Power
	3D		3D
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TV		TV/R
	Recall		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	i		Info
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Q. Menu		D. Menu
	Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Internet		Smart
	Music/Photo/Video		Options
	Guide		Guide
	☼1/O		Format

Original		Replacement		Original		Replacement	
	2/ Q	ZOOM	Eject				
	[≡]	REPEAT TEXT	Text				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual				
	[≡] . . .	AD SUBT	Subt				
	[- o-]	DISC NAV LIST	List				
	<<	<<	<<				
	Pause	II	Pause				
	>>	>>	>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Stop		Stop				