Original		Replacement	
TUNER	TUNER	A	Red
CD	CD	B	Green
USB	USB	C	Yellow
MP3 LINK	MP3 LINK	D	Blue
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
	Up		Up
	Left / I<<		Left
	Left / I<<		I<<
	Right / >>I		Right
	Right / >>I		>>I
	Down		Down
RDS DISPLAY	Display / RDS	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
	Stop		Stop

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SLEEP/ TIMER	Sleep / Timer	TIMER AV	AV
DSC	DSC	HOME SMART	Smart
DBB	DBB	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
TUNER	TUNER	A	Red
CD	CD	B	Green
USB	USB	C	Yellow
MP3 LINK	MP3 LINK	D	Blue
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
	Up		Up
	Left / I <<		Left
	Left / I <<		I <<
	Play / Pause	OK	Ok
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Right / >>I		Right
	Right / >>I		>>I
	Down		Down
RDS DISPLAY	Display / RDS	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
	Stop		Stop
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat / Shuffle	REPEAT TEXT	Text
SLEEP/ TIMER	Sleep / Timer	TIMER AV	AV
DSC	DSC	HOME SMART	Smart

Original	Replacement	Original	Replacement
DBB	DBB	APP MEDIA	Medi a

Original		Replacement	
TUNER	TUNER	A	Red
CD	CD	B	Green
USB	USB	C	Yellow
MP3 LINK	MP3 LINK	D	Blue
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
	Up		Up
	Left / I<<		Left
	Left / I<<		I<<
	Play / Pause	OK	Ok
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Right / >>I		Right
	Right / >>I		>>I
	Down		Down
RDS DISPLAY	Display / RDS	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
	Stop		Stop

Original		Replacement	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat / Shuffle	REPEAT TEXT	Text
SLEEP/ TIMER	Sleep / Timer	TIMER AV	AV
	Power		Power
DSC	DSC	HOME SMART	Smart

Original	Replacement	Original	Replacement
DBB	DBB	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
TUNER	TUNER	A	Red
CD	CD	B	Green
USB	USB	C	Yellow
MP3 LINK	MP3 LINK	D	Blue
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
	Up		Up
	Left / I<<		Left
	Left / I<<		I<<
	Right / >>I		Right
	Right / >>I		>>I
	Down		Down
RDS DISPLAY	Display / RDS	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SLEEP/ TIMER	Sleep / Timer	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
DSC	DSC	HOME SMART	Smart
DBB	DBB	APP MEDIA	Media