Original		Replacement	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
- -		Guide / EPG / -/--	
9		9	
0		0	
P<P		Fav / Marker / PC	
Menu		Menu / Home	
Up / P+		Up	
Up / P+		CH+ / Page+	
[i]		Info / Angle	

Original		Replacement	
Left / Vol -		Left	
Left / Vol -		Vol -	
OK		OK	
Right / Vol +		Right	
Right / Vol +		Vol +	
I/II		Audio / Lang I/II	
Down / P-		CH- / Page-	
Down / P-		Down	
PP		Back / Return	
TV		TV/Radio /	
TV		Shift + 1	
AV		AV / Input / RDS	
Mute		Mute / Dimmer	
Red / Sound		Red / Netflix / Search	
Red / Sound		Sound / Title	
Green / Pictur		Picture / Format	
Green / Pictur		Green / APP / Repeat	

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow / Featur	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Instal	Blue / Prime Video / Random		
[≡]	Text / Goto		
[≡◷]	Play / Slow		
[≡□]	Stop / Hold		
[≡X] / [▬]	Exit / Cancel / Clear		
[/≡][■]	Shift + Text /		
[≡↕] / [□]	Zoom / Size		
[≡?] / PC	Shift + Fav / Marker / PC		
[≡ǂ]	Pause / Step / Freeze		