Mandis shop

Philips 996599001511

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Ambilight	Picture / Format	Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Red	Red / Netflix / Search
Search	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Sources	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Vol +	Vol +
OK	OK	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Right	Right	CH+	CH+ / Page+
Down	Down	Mute	Mute / Dimmer
←	Shift + Left	Windows	Smart / List
Home	Menu / Home	TV Exit	Exit / Cancel / Clear
≡	D. Menu / Top	Vol -	Vol -
<<	<< / Tune-	Rakuten Tv	Shift + Blue / Prime
Play	Play / Slow	CH-	CH- / Page-
>>	>> / Tune+	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2

https://mandis-rentes.com/Philips/10695-269-replacement-rente-control-for-Philips-38CF0BEPN0173C-996599001511.htm

Original		Replacement	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST TV GUIDE	Tv Guide/List	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Replacement