Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE MENU POPUP	PopUp/Title Menu	HOME SMART	Smart
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
FULL SCREEN TV SOURCE	Input/Full Screen/Tv Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	I/Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue

Original	Replacement
Internet	Media
Rec	Rec
Rec Pause	Shift + Pause
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
I <<	I <<
Open/Close	Eject
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
Mute/Tv Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Tv Power	Shift + Power
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3

Original	Replacement
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5
6 Tv	Shift + 6
7 Tv	Shift + 7
8 Tv	Shift + 8
9 Tv	Shift + 9
0 Tv	Shift + 0
Input/Full Screen/Tv Source	Shift + AV
Prog+ Tv	Shift + Ch +
Prog- Tv	Shift + Ch -
Menu Tv	Shift + Menu
Tools Tv	Shift + Options
i/Info Tv	Shift + Info
Return Tv	Shift + Back
Exit Tv	Shift + Exit
Enter Tv	Shift + Ok
Up Tv	Shift + Up

Original	Replacement	Original	Replacement
Down Tv	SHIFT + Down		
Right Tv	SHIFT + Right		
Left Tv	SHIFT + Left		
Red Tv	SHIFT + Red		
Green Tv	SHIFT + Green		
Yellow Tv	SHIFT + Yellow		
Blue Tv	SHIFT + Blue		