| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| | INPUT1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| | INPUT2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| | INPUT3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| | INPUT4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| | HOLD/PIP | HOLD | Stop / Hold |
| | ASPECT/TEXT | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | INFO/TEXT | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | P + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | VOL + | VOL + | Vol + |
| | P - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | MUTE | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | VOL - | VOL − | Vol - |
| | RETURN | RETURN BACK | Back / Return |
| | /\ | | Up |
| | HOME MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| | < | | Left |
| | ENTER | OK | OK |
| | > | | Right |
| | \/ | | Down |
| | RED | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | GREEN | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | YELLOW | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

CLOCK

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| BLUE | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| [...] | EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| REVEAL | SLOW — Play / Slow | | |
| INDEX | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | | |
| TEXT | GOTO / TEXT — Text / Goto | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |