Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Pg Up	Pg Up	+ CH	Ch +
Pg Dn	Pg Dn	CH −	Ch -

Original		Replacement	
CH+	Up/CH+		Up
CH-	Down/CH-		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Pause		Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
RATIO	Ratio	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement