Original		Replacement	
POWER	Power		Power
PAUSE/SLOW	Pause/Slow		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
INDEX	Index >>I		>>I
INDEX	I<< Index		I<<
	Up		Up
	Play	PLAY MODE	Play
	Down		Down
	Stop		Stop
	Right		Right
	>>		>>
	<<		<<
	Left		Left
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
TRACKING/V-LOCK	Tracking/V-Look+	CH +	Ch +

Original		Replacement	
	Tracking/V-Look-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SAT 0	0/SAT	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Selec	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SHOW VIEW	Show View	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok

Original	Replacement	Original	Replacement
Prog/Check	PROG SLEEP Sleep		
Cancel	RETURN BACK Back		
VPS/PDC	D Blue		
SP/LP	PICTURE FORMAT Format		
Timer Rec	ECO 3D 3D		
AV Link	APP MEDIA Media		
OSD/Display	DISPLAY INFO Info		
Reset	FAV PRE-CH Pre Ch		
Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Up	DISC NAV LIST List		
Red/Down	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Date+	SOUND DUAL Dual		
Green/Date-	REPEAT TEXT Text		
On+	AD SUBT Subt		
Yellow/On-	ZOOM Eject		
Off+	SETTINGS OPT Options		
Blue/Off-	TIMER AV AV		

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SAT 0	0	0	0
-/--	- / - -	GUIDE	Gui de
INPUT SELECT AV	AV	TIMER AV	AV
TRACKING/V-LOCK	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Original		Replacement	
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
TV/TEXT	Tv/ Text	REPEAT TEXT	Text