Original		Replacement	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +
	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
	TV/AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
	FM	SHIFT + 5	Shift + 5
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	EXT-IN	SURROUND	Eject / Surround
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	One Touch Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	7	7	7
	8	8	8

Original		Replacement	
	9		9
	Vol +		Vol +
	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	0		0
	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol -		Vol -
	I<</Skip Down	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I/Skip Up	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Top Menu/Direct Navigator	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

Original		Replacement		Original	Replacement
ENTER	Enter	OK	OK		
▶	Right	▶	Right		
FUNCTIONS	Functions	ANGLE INFO	Info / Angle		
▼	Down	▼	Down		
-RETURN -SETUP	Return-Setup	RETURN BACK	Back / Return		
SW.LEVEL	SW Level	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
-EQ -SRD ENH	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
C.FOCUS	C. Focus	TITLE SOUND	Sound / Title		
PLII/ S.SRD	S. SRD/ PLII	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/ Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto		
PLAY MODE -CH SELECT	Play Mode/ -CH Select	CH PAGE –	CH- / Page-		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		