Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
Rec		Rec / Rec Mode	
<<		<< / Tune-	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
>>		>> / Tune+	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Original		Replacement	
8		8	
9		9	
0		0	
Info		Info / Angle	
EPG		Guide / EPG / -/--	
≡		Menu / Home	
Source		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		OK	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Smart		Smart / List	
←		Back / Return	
Vol +		Vol +	
P+		CH+ / Page+	

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Vol -	VOL	Vol -				
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /				
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-				
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
YouTube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
SUBT	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				