Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Reveal	Smart	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Info	Info	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Yellow	C
Bright + Mode	SETTINGS OPT
Mix Scan	SHIFT + HOME SMART
Game Coo	SHIFT + SETTINGS OPT
Aft/Caf	SHIFT + TOP MENU MENU
Blue	D
On/Tim	DISC NAV LIST
Off/Tim	SHIFT + DISC NAV LIST
Store	SHIFT + APP MEDIA
AV 2	SHIFT + TIMER AV

Original	Replacement
Search	SHIFT + SEARCH TV/R
Rotate Text	SHIFT + ECO 3D
Disp	ECO 3D
Color + P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT
Tune-	SHIFT + ◀
Tune+	SHIFT + ▶
Contrast +	SHIFT + + CH
Color - S. Std	SHIFT + SOUND DUAL
Contrast -	SHIFT + CH −
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE
4. # 16:9	PICTURE FORMAT
Surround	SHIFT + A
Nicam/Mono	SHIFT + B
Level L	SHIFT + C
Level R/Woofer	SHIFT + D

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	HOME SMART — Smart	Back	RETURN BACK — Back
Info	DISPLAY INFO — Info	Volume+	+ VOL — Vol +
Subt. List	AD SUBT — Subt	Chan. Up	+ CH — Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP — Sleep	Menu audio	SOUND DUAL — Dual
Return TV	SEARCH TV/R — TV/R	Volume-	VOL – — Vol -
Menu video	E-MANUAL D.MENU — D. Menu	Chan. Down	CH – — Ch -
Text	REPEAT TEXT — Text	1	1
Txt Expand	ZOOM ⏏ — Eject	2	2
TV/AV	TIMER AV — AV	3	3
Menu	TOP MENU MENU — Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Audio+	Shift + List
Bright + Mode	Shift + 3D
Green	Green
Rotate Text	Play
Mix Scan	List
Aft/Caf	Shift + Ok
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Color + P. Std	Shift + Format
Tone-	Shift + Down
Search	Shift + TV/R

Original	Replacement
Tone+	Shift + Up
Disp	3D
Store Text	Shift + Text
Store	Media
On/Tim	Options
Off/Tim	Shift + Options
AV 2	Shift + AV
Color - S. Std	Shift + Dual
4. # 16:9	Format
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
Browse	Shift + Back
Contrast +	Shift + Ch +
Contrast -	Shift + Ch -
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow

Original	Replacement	Original	Replacement
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		