Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Setup	Setup / OPT /
Muting	Mute / Dimmer	Test	Text / Goto
Play	Play / Slow	TV / AV	AV / Input / RDS
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu / Play List	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Up	Up
<< Slow/Search	<< / Tune-	MIX 2CH	Info / Angle
Slow/Search >>	>> / Tune+	Left	Left
I<<<Skip Down	I<< / Preset-	Enter	OK
>>I / Skip Up	>>I / Preset+	Right	Right
Subwoofer	Sound / Title	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Audio Only	Audio / Lang I/II	Down	Down
Double Re-Master	Subtitle / EQ	Return	Back / Return
SFC	Picture / Format	Vol +	Vol +
C. Focus	Zoom / Size	FL Display	Smart / List
Timer	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Top Menu / Direc Navigator	D. Menu / Top Menu	1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
≥10/-/--	-/--/>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AV SYSTEM	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
DOLBY PL	Dolby PL	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
S.SRND	Super Surround	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SHIFT	FM Mode	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
RDS TUNER/BAND	RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original		Replacement	
GROUP	Group	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
DOLBY PL CH SELECT	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
P.MEMORY	Position	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CENTER FOCUS FM MODE	Center Focus	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
RDS TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6