Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	Repeat		Shift + Green / APP /
	I<<		I<< / Preset-
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Original		Replacement	
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Home		Menu / Home
	Music ID		Setup / OPT /
	Info / Displa		Info / Angle
	Info / Displa		Display / Media
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Title/PopUp		Sound / Title
	Title/PopUp		Smart / List
	Disc Menu		D.Menu / Top Menu

Original		Replacement		Original	Replacement
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power		
VOL+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
PR/CH^	PR/CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+		
AV/ INPUT	AV Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
VOL−	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
PR/CH~	PR/CH- Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		