Original		Replacement	
AMP POWER	AMP Power		Power
1 ./	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ␣ •	0	0	0
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Volume-	VOL −	Vol -
FAVORITES CALL	Call Favorites	FAV PRE-CH	Pre Ch
ADD	ADD Favorites	A	Red
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TONE	Tone	SOUND DUAL	Dual
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop

Original		Replacement		Original	Replacement
CH +	>>I / CH+	>>I			
CH –	I << / CH-	I <<			
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
RANDOM	Random	ECO 3D	3D		
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + 1	Shift + 1		
ONLINE MUSIC	Online Music	SHIFT + 2	Shift + 2		
MUSIC SERVER	Music Server	SHIFT + 3	Shift + 3		
OPTICAL	Optical	SHIFT + 4	Shift + 4		
COAXIAL CD	Coaxial CD	SHIFT + 5	Shift + 5		
ANALOG	Analog	SHIFT + 6	Shift + 6		
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 7	Shift + 7		
iPod/ USB	iPod/USB	SHIFT + 8	Shift + 8		

Original		Replacement	
CD POWER	CD Power		Power
CH +	>>I / CH+		>>I
CH –	I<< / CH-		I<<
►/II	Play	PLAY MODE	Play
►/II	Pause		Pause
■	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Replacement	
1 ./	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ␣ •	0	0	0
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media