Original		Replacement	
	Power		Power
	Review		Smart / List
	Left/I<</-		Left
	Left/I<</-		I<< / Preset-
	Right/>>I/+		Right
	Right/>>I/+		>>I / Preset+
	Tv/VCR		AV / Input / RDS
	--:--		Exit / Cancel / Clear
	Audio		Audio / Lang I/II
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Replacement	
	X		Back / Return
	9		9
	0		0
	Timer		Sleep / Timer
	PR+		CH+ / Page+
	Start Debut +		Green / APP / Repeat
	Start Debut -		Red / Netflix / Search
	Stop Fin +		Blue / Prime Video / Random
	PR-		CH- / Page-
	Stop Fin -		Yellow / YouTube / Repeat
	Date-		Vol-
	Date+		Vol+
	Prog		TV/Radio /
	<<		<< / Tune-
	30 Sec/>>		Display / Media
	Timer/?		Shift + Sleep / Timer
	Play		Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
	'/''	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	OK	OK	OK		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Tv Vol-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol-		
	Tv Vol+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol+		
	Tv PR-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		
	Tv PR+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /		
	Tv/VCR Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
	Mute Tv	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		