| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECT RDS ASPM | RDS ASPM | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | INTELLIGENT VOLUME 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| DIRECT | Direct | ANGLE INFO | Info / Angle | 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ON SCREEN | RDS PTY | GOTO TEXT | Text / Goto | +10 SOUND MODE | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ON SCREEN | On Screen | LIST SMART | Smart / List | MEMORY/ DIMMER SETUP | Memory / | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CLEAR/ DISPLAY | RDS Display | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | ZOOM RANDOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| CLEAR/ DISPLAY | Clear / Displa | MEDIA DISPLAY | Display / Media | SUB TITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| CLEAR/ DISPLAY | Clear / Displa | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | MENU TOP MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ON/ STAND-BY | On / Stand By | | Power | CURSOR TUNING | Up / Tuning+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | CURSOR TUNING | Up / Tuning+ | | Up |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| SOUND SPACE 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | Left | | Left |
| CLOCK/ TIMER | Clock / Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | ENTER | Enter | OK | OK |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | Right | | Right |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | >>I / >> / | TUNE+ | >> / Tune+ |
| NATURAL BASS 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | I<< / << / Preset | PRESET- | I<< / Preset- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | I<< / << / Preset | TUNE- | << / Tune- |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | TUNING | Down / Tuning- | SHIFT + TUNE- | Shift + << / Tune- |

| Original | | Replacement | | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNING | Down / Tuning- | | Down | | DOLBY VS | Dolby VS | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | >>I / >> / | PRESET+ | >>I / Preset+ | | VOLUME | Volume- | VOL − | Vol - |
| USB | USB Play/Pause | STEP · FREEZE | Pause / Step / Freeze | | VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol + |
| SLOW | Slow | SHIFT | + SLOW | Shift + Play / | | | | |
| DVD/CD | DVD/CD | SLOW | Play / Slow | | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | | |
| STILL | Still | SHIFT | + STEP · FREEZE | Shift + Pause / Step / | | | | |
| DVD/CD | DVD/CD | SHIFT | + DVD 2 | Shift + 2 | | | | |
| DVD/CD | DVD/CD | SHIFT | + CD · STB 3 | Shift + 3 | | | | |
| DVD/CD | DVD/CD | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | | |
| USB | USB | SHIFT | + USB 8 | Shift + 8 | | | | |
| USB | USB | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | | |
| AUX | AUX | SHIFT | + AUX · HDD 7 | Shift + 7 | | | | |
| AUX | AUX | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | | |
| TUNER | TUNER | SHIFT | + TUNER 6 | Shift + 6 | | | | |
| TUNER | TUNER | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | | |