Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Pic. Mode	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer	S. Mode	Sound / Title
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Down	Down
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Source	AV / Input / RDS
9	9	Vol +	Vol +
CH List	Smart / List	TV / Radio	TV/ Radio /
0	0	CH+	CH+ / Page+
Recall / Mouse	Back / Return	Vol -	Vol -
Aspect	Shift + Picture / Format	Display	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	CH-	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	>>	>> / Tune+
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Home	Shift + Menu /		
Settings	Setup / OPT /		
Fav	Fav / Marker / PC		
Media	Shift + Display / Media		
Index	D. Menu / Top		
Reveal	Zoom / Size		
Text	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Hold	Shift + Stop /		
Play / Size	Play / Slow		
Pause /	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		