Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
OPT	Yellow / OPT	C	Yellow
OPT	Yellow / OPT	SETTINGS OPT	Options
	Blue / Page Up	D	Blue
	Blue / Page Up	>>I	>>I
	White / Page	K<	I <<
List	List	DISC NAV LIST	List
	Subtitle	AD SUBT	Subt
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
P < P EXIT	Exit / P<P	CLEAR EXIT	Exit
P < P EXIT	Exit / P<P	RETURN BACK	Back
P < P EXIT	Exit / P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TV/STB	TV/ STB	APP MEDIA	Medi a		
TV/RADIO	TV/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R		