Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10 RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Options
+10 RANDOM	+10	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY REPEAT	Display	DISPLAY INFO	Info
DISPLAY REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
CD ►/II	Play CD	PLAY MODE ►	Play
CD ►/II	Pause CD	II	Pause
■/CLEAR	Stop/Clear	■	Stop
SEARCH ►►I UP	Search >>I / Tuner Up	>>I	>>I
I◄◄ SEARCH DOWN	I<< Search / Tuner Down	I<<	I<<
PRESET TUNING AUTO PRESET	Preset Tuning	HOME SMART	Smart
PRESET TUNING AUTO PRESET	Auto Preset	AD SUBT	Subt
TUNER BAND MODE	Band Tuner	APP MEDIA	Media
TUNER BAND MODE	Mode	OK	Ok
MUSIC	<< Tape	<<	<<
SCAN	>> Tape	>>	>>
●/II SYNCHRO REC	Rec/Pause Tape	A	Red
●/II SYNCHRO REC	Synchro Rec	REC MODE ●	Rec
◄	< Tape	B	Green
■	Stop Tape	C	Yellow
► TAPE	Tape >	D	Blue

Original	Replacement	Original	Replacement
Bass-	Left		
Bass+	Right		
Treble-	Down		
Treble+	Up		
PTY/EON	Text		
Select Left	AV		
Select Right	Format		
Display Mode	Menu		
AHB Pro	Dual		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		