Original	Replacement	Original	Replacement
Power Receiver	Power	7	7
RF ATT	Exit	8	8
DISP	Info	9	9
Station-	I <<	0	0
Station+	>>I	Function	Smart
D. Access	Back	CH: Select	Yellow
FQ-	<<	DSP Mode	Blue
FQ+	>>	Surround	Dual
Dolby Digital	Green	Setup / MPX	Options
Muting	Mute	Test Tone	Text
Menu / Class	Menu	Down	Down
1	1	Up	Up
2	2	Left / RF ATT	Left
3	3	Right / Disp	Right
4	4	Enter	Ok
5	5	Master	Vol +
6	6	Master Volume-	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
LEVEL +	Level +	+ CH	Ch +		
– LEVEL	Level -	CH –	Ch -		
FL DIMMER	FL. Dimmer	A	Red		
DVD	Source DVD	SHIFT + 1	Shift + 1		
CD	Source CD	SHIFT + 2	Shift + 2		
TUNER	Source TUNER	SHIFT + 3	Shift + 3		
TV CONT.	Source TV	SHIFT + 4	Shift + 4		
TAPE	Source TAPE	SHIFT + 5	Shift + 5		
CD-R	Source CD-R	SHIFT + 7	Shift + 7		