Original		Replacement	
	Power		Power
	Energy Saving	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MARK FAV CHAR/NUM	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
DELETE MUTE	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P+	CH +	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Home	Home	HOME SMART	Smart
Q.MENU	Q Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
	Red	A	Red		
	green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
3D SETTING	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T. OPT	SETTINGS OPT	Options		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
■	Stop	■	Stop		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
◀◀	<<	◀◀	<<		
▶▶	>>	▶▶	>>		
SIMPLINK	Simplink	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		