Original		Replacement	
POWER	Power		Power
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
JUMP	Jump	APP MEDIA	Media
•	.	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO	TV/ Video	TIMER AV	AV
WIDE	Wide	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FREEZE	[>I <]	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back

Original		Replacement	
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
CH +	CH+	+ CH	Ch +
–	CH-	CH –	Ch -
RETURN	Back	RETURN BACK	Back
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
	OK	OK	Ok

Original	Replacement