Original	Replacement
On / Standby	Power
Input Selector V	1
Input Selector V	4
Input Selector V	7
Input Selector Multi CH	8
Input Selector	2
Input Selector	5
Input Selector Tuner	6
Input Selector C	3
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Shift + Vol +
CH/Disc/Album	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Shift + Vol -

Original	Replacement
CH/Disc/Album	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Guide/Top	Guide / EPG / -/--
Guide/Top	D. Menu / Top
Up	Up
Muting	Mute / Dimmer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original	Replacement	Original	Replacement
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Listening Mode Stereo	Subtitle / EQ		
Listening Mode Surround	Eject / Surround		
Listening Mode <	Sound / Title		
Listening Mode >	Audio / Lang I/II		
Test Tone	Red / Netflix / Search		
CH Sel	Green / APP / Repeat		
Level -	Yellow / YouTube / Repeat		
Level +	Blue / Prime Video / Random		
Display	Display / Media		
L. Night	Zoom / Size		
Cine FLTR	Picture / Format		

Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY/ON	Power		Power	Left/Playlist/C	Left		
1 V1	1	TV 1	1	ENTER	Enter	OK	OK
2 V2	2	DVD 2	2	Right/Playlist/C	Right		
3 V3	3	CD-STB 3	3	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
4 V4	4	VIDEO 4	4	Down			Down
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6 DVD	6	TUNER 6	6	Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7	Play		SLOW	Play / Slow
8 TUNER	8	USB 8	8	Stop		HOLD	Stop / Hold
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9	<<		TUNE-	<< / Tune-
+10	+10/10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	>>		TUNE+	>> / Tune+
0 DIMMER	0/11	HDMI-SAT 0	0	I<<		PRESET-	I<< / Preset-
CLR SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	>>I		PRESET+	>>I / Preset+
GUIDE TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	STEREO	Stereo	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	Up		Up	LISTENING SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/Muting	HOME MENU	Menu / Home	G MODE	< Listening Mode	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	Listening Mode >		SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Display	Display / Media		
VCR	Shift + 4		
Play Mode VCR	Picture / Format		
DVD	Shift + 2		
HDD	Shift + 7		

Original		Replacement	
STANDBY/ON	On / Standby		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ -/ --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/ 11	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH DISC ALBUM +	Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH DISC ALBUM -	Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
STANDBY/ON	Power		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10 10 D.TUN	+10/ 10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 11 DIMMER	0/ 11	HDMI - SAT 0	0
CH DISC ALBUM +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PLAY MODE VCR	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
L.NIGHT DVD	L.Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer