| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| DTV/ATV | DTV/ ATV | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| STILL | Still | SHIFT + STEP - FREEZE II | Shift + Pause / Step / |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| P | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Green | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Text / << | TUNE- | << / Tune- |
| | Text / << | GOTO / TEXT | Text / Goto |
| | Hold / >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MIX | Mix / I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Subpage / >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Index / Play/ Paus | SLOW | Play / Slow |
| | Index / Play/ Paus | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Size / Stop | SIZE / ZOOM | Zoom / Size |
| | Size / Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Reveal | TOP MENU / D.MENU | D. Menu / Top |
| | Subtitle | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| REPEAT DTV/ RADIO | DTV/ Radio / | PROGRAM / TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| REPEAT DTV/ RADIO | DTV/ Radio / | SHIFT + APP / REPEAT | Shift + Green / APP / |
| LIST | List | LIST / SMART | Smart / List |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FAV. | Fav | PC / FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| EPG | EPG | -/-- / GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REC MENU | Rec Menu | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| T.SHIFT | T. Shift | MEDIA / DISPLAY | Display / Media |
| | | SURROUND | Eject / Surround |