Original		Replacement	
POWER	Power		Power
EDIT	Edit	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media
STILL	Still		Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVB/Analog	DVB/Analog	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8

Original		Replacement	
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
CH/CD/I/II	▼/ CH / I / II	SOUND DUAL	Dual
S.EFFECT	S. Effect	PLAY MODE ▶	Play
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
	Up/ [≡▲]		Up
	Down/ [≡▼]		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/SELECT	OK/ Select	OK	Ok
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUB TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Original	Replacement	Original	Replacement
RECALL [i] / Recall	DISPLAY INFO Info		
CANCEL/EXIT Cancel / Exit	CLEAR EXIT Exit		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
[≡] / Text	REPEAT TEXT Text		
[≡?] / Reveal	SEARCH TV/R TV/R		
[≡x] / T. Cancel	ZOOM Eject		
[≡♦] / Size	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
[≡o] / Subcode	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
[≡+] / Hold	Stop		
[≡i] / Index	DISC NAV LIST List		
Game	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		