Mandis shop

LG AKB36638203

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
F FUNCTION	F/Function	HOME MENU	Menu / Home
I INPUT	I/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
MODE	Mode		Up
CH TUN	I<</CH/Tun-		Left
CH TUN	I<</CH/Tun-	TUNE-	<< / Tune-
CH TUN	I<</CH/Tun-	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Enter/stop	OK	OK
ENTER	Enter/stop	HOLD	Stop / Hold
CH TUN	>>I/CH/Tun+		Right
CH TUN	>>I/CH/Tun+	PRESET+	>>I / Preset+
CH TUN	>>I/CH/Tun+	TUNE+	>> / Tune+
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
	Play/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play/Pause		Down
FOLDER PRESET	Folder/Preset Up	CH PAGE	CH+ / Page+
PROGRAM/ MEMO.	Program/Memo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOL	Vol +	VOL	Vol +
FOLDER PRESET	Folder/Preset	CH PAGE	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL	Vol -	VOL	Vol -
RDS DAB MODE	RDS/Dab Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PTY SCAN/SORT	PTY/Scan Sort	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

https://mandis.tv/en/LG-10476273-replacement-remote-control-for-LG-AKB36638203.htm