Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
TITLE/SPEED	Title/Speed	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MARK/INDEX	Mark / Index	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
>>I / >>		PRESET+	>>I / Preset+
I<< / <<		PRESET-	I<< / Preset-
TV MUTE ZOOM	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT SEL. A.TRK	Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV MUTE ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
3D SOUND	3D Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE TIMER	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PROG/TRK	TRK/Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	TRK/Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
SETUP /ENTER	Setup / Enter	OK	OK
SETUP /ENTER	Setup / Enter	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Right		Right
	Down		Down
RETURN /A.DUB	Return / A.Dub	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement	Original	Replacement
Screen Fit / SVHS	Picture / Format		
TV / VCR	TV/Radio /		
Angle	Info / Angle		
Open / Close	Eject / Surround		
Stop	Stop / Hold		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
I<< / <<	<< / Tune-		
>>I / >>	>> / Tune+		
Audio	Audio / Lang I/II		
DVD	Shift + 2		
VCR	Shift + 4		
Mode / Repeat	Green / APP / Repeat		