Mandis shop

Sony RMT-D229P

Original		Replacement		Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power	TV/ DVD	Tv/ DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
⏏	Open/ Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
1	1	TV 1	1	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
2	2	DVD 2	2	CHAPTER MARK	Chapter Mark	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	CD - STB 3	3	R MARK ERASE	Chapter Erase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
4	4	VIDEO 4	4	SYSTEM MENU	System Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
5	5	TAPE 5	5	TITLE LIST	Title List	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
6	6	TUNER 6	6	TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX - HDD 7	7	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
8	8	USB 8	8	TIMER LIST	Timer List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
9	9	BLUETOOTH 9	9	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0	OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		Up	▲	Up
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-		Down	▼	Down
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Right	▶	Right
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Left	◀	Left
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	ENTER	Enter	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
I <<	I << / Preset-	Prog- Tv	Shift + CH- /
←	Guide / EPG / -/--	Vol + Tv	Vol +
· →	Fav / Marker / PC	Vol - Tv	Vol -
>>I	>>I / Preset+		
<</ ◁ I / ◁	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/ I I >/ I >	>> / Tune+		
Time/Text	Text / Goto		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Stop	Shift + Stop /		
Synchro Rec	Zoom / Size		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Power Tv	Shift + Power		
Source Tv	Shift + AV / Input / RDS		
Prog+ Tv	Shift + CH+ / Page+		