Mandis shop

TSX- 130

Original	Replacement	Original	Replacement
On/off	Power	I <<	I << / Preset-
Sleep	Sleep / Timer	Ok	OK
CD	Shift + 3	Up	Up
Ipod	2	Down	Down
FM	3	Folder Up	CH+ / Page+
USB	8	Folder Down	CH- / Page-
< Preset	Shift + I << / Preset-	Stop	Stop / Hold
> Preset	Shift + >>I / Preset+	DSP	Guide / EPG / -/--
<< Tuning	<< / Tune-	Random	Blue / Prime Video / Random
>> Tuning	>> / Tune+	Repeat	Green / APP / Repeat
Memory	Smart / List	Vol +	Vol +
Clock/Set	D.Menu / Top	Vol -	Vol -
Function	Setup / OPT /	Mute	Mute / Dimmer
Display	Display / Media		
Menu	Menu / Home		
Play/Pause	Play / Slow		
>>I	>>I / Preset+		

https://mandis-rentes.com/en/yamaha/10497-1899-replacement-remote-control-for-yamaha-TSX130-WQ45510.html