Mandis shop

Grundig RP10

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Record	Rec / Rec Mode
Cass	Fav / Marker / PC	Pause	Pause / Step / Freeze
Timer	Sleep / Timer	<<	<< / Tune-
1	1	Play	Play / Slow
2	2	>>	>> / Tune+
3	3	Previous	I << / Preset-
4	4	Stop	Stop / Hold
5	5	Next	>>I / Preset+
6	6	Store	Smart / List
7	7	ATS	Setup / OPT /
8	8	Tracking	Display / Media
9	9	SP/LP	AV / Input / RDS
0	0		
Select	OK		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Up	Up		
Down	Down		

https://mandis-rentes.com/en/Grundig/10694-1996-replacement-remote-control-for-Grundig-RP10-7598000100.htm