Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+100	-/--/+100	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CH/P	CH/P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	CH/P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[≡_]/Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	[≡i]/Menu	HOME MENU	Menu / Home
TTX/MIX	[≡]/TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	[≡?]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
AUTO	Red/Auto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
P. MODE M/B	Green/M/B/P. Mod	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P. SIZE	Yellow/P. Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STILL	Blue/Still	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PIP	[≡+]/PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S. MODE	-I♪I-/S. Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement		Original	Replacement
DUAL/MTS I-II	I-II / Dual / MTS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return		
SOURCE	[≡♦] / Source	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SIZE	[≡⇕] / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
POSITION	[⊡] / Position	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MAGIC-CH	Magic-CH	LIST SMART	Smart / List		