Original		Replacement		Original		Replacement	
Power		Power		Vol +		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer		MTS I/II		Audio / Lang I/II	
1		1		CH+		CH+ / Page+	
2		2		Vol -		Vol -	
3		3		Sub-T		Subtitle / EQ	
4		4		CH-		CH- / Page-	
5		5		SET		Smart / List	
6		6		Home		D.Menu / Top	
7		7		Mouse		Info / Angle	
8		8		Source		AV / Input / RDS	
9		9		Up		Up	
-/--		+	Shift + Guide / EPG / -/--	Display		Display / Media	
0		0		Left		Left	
Recall		Back / Return		OK		OK	
P.Mode		Picture / Format		Right		Right	
S.Mode		Sound / Title		Menu		Menu / Home	
FAV		Fav / Marker / PC		Down		Down	

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT/CC ◀◀	<< / Text/CC	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
TEXT/CC ◀◀	<< / Text/CC	GOTO / TEXT	Text / Goto
SUB.PG ▶II	Play/Pause /	SLOW ▶	Play / Slow
SUB.PG ▶II	Play/Pause /	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REVEAL ▶▶	>> / Reveal	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
HOLD ⏮	I<< / Hold	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
HOLD ⏮	I<< / Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
SIZE ▶▶I	>>I / Size	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
SIZE ▶▶I	>>I / Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
INDEX ■	Stop / Index	HOLD ■	Stop / Hold
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT / PICTURE	Shift + Picture / Format
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
T.SHIFT	T. Shift	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--