Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/VCR	Tv/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		