Mandis shop

Philips 996592003936

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	<<	<< / Tune-
Ambilight	Shift + OK	Play	Play / Slow
FPlay	Shift + Yellow / YouTube /	>>	>> / Tune+
Windows	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Rakuten Tv	Shift + Blue / Prime	Pause	Pause / Step / Freeze
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Rec	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Smart Colors	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
Sources/Pair	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Vol +	Vol +
Left	Left	Vol -	Vol -
Right	Right	Exit/TV	Exit / Cancel / Clear
OK	OK	Mute	Mute / Dimmer
←	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
Home	Shift + Menu /	CH-	CH- / Page-
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		