Original	Replacement	Original	Replacement
Power On	Power	5	5
Power Off	Shift + Power	6	6
Mode	Picture / Format	7	7
Open/Close	Eject / Surround	8	8
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	9	9
Repeat	Green / APP / Repeat	0	0
Random	Blue / Prime Video / Random	+10	Guide / EPG / -/--
Zoom	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
Angle	Info / Angle	Top Menu	D. Menu / Top
Subtitle	Subtitle / EQ	Return	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Setup	Setup / OPT /
Display	Display / Media	Up	Up
Clear	Exit / Cancel / Clear	Down	Down
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Search Mode	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
I << Skip	I << / Preset-		
Skip >>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Still/Pause	Pause / Step / Freeze		