Original	Replacement	Original	Replacement
Open / Close	Eject / Surround	Clear	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
NP	D. Menu / Top	Zoom	Zoom / Size
Recall	Back / Return	3D	Picture / Format
PS	Text / Goto	Search	Red / Netflix / Search
Spectrum	Smart / List	Play	Play / Slow
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Setup	Setup / OPT /
3	3	L/R Audio	Audio / Lang I/II
4	4	Left	Left
5	5	Up	Up
6	6	Right	Right
7	7	Enter	OK
8	8	Down	Down
9	9	PBC Menu	Menu / Home
0	0	Vol -	Vol -
+10	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
OSD	Display / Media		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Title	Sound / Title		
Slow	Shift + Play /		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Return	Shift + Back / Return		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Angle	Info / Angle		
Prog	TV/Radio /		