Original	Replacement	Original	Replacement
8	8	Blue	Blue / Prime Video / Random
Chan. Down	CH- / Page-	Display	Display / Media
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	Txt Stop	Stop / Hold
3	3	Info	Info / Angle
4	4	Return TV	TV/Radio /
5	5	Text	Text / Goto
6	6	TV/AV	AV / Input / RDS
7	7	Menu	Menu / Home
Volume-	Vol -	Menu Up	Up
9	9	On/Off	Power
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--	Menu Left	Left
0/10	0	OK Enter	OK
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC	Menu Right	Right
Red	Red / Netflix / Search	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Green	Green / APP / Repeat	Menu Down	Down
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Back	Back / Return

Original	Replacement	Original	Replacement
Volume+	Vol +		
Chan. Up	CH+ / Page+		