Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Freeze		Pause / Step / Freeze
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Info		Info / Angle
	0		0
	Previous		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Aspect		Shift + Picture / Format
	I/II		Audio / Lang I/II
	Menu		Menu / Home
	Source		AV / Input / RDS
	TV		Exit / Cancel / Clear
	TV		Smart / List
	Up		Up
	PR+		CH+ / Page+
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	PR-		CH- / Page-
	Vol -		Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
Index	Index	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
Hold	Hold	HOLD ■	Stop / Hold		
Cancel	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear	
Sub. code	Sub. code	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Reveal	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
Mix	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		