Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	P<P / Back	Back / Return
HDD	SHIFT + 7 (AUX - HDD)	I<	I<< / Preset-
Red	Red / Netflix / Search	Play / Pause	Play / Slow
Green / Timer	Green / APP / Repeat	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Yellow / OPT	Yellow / YouTube / Repeat	>I	>>I / Preset+
Blue / USB	Blue / Prime Video / Random	Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Stop	Stop / Hold
EPG / Guide	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +
Up	Up	Vol -	Vol -
Left / <<	Left	Mute	Mute / Dimmer
Left / <<	<< / Tune-	P+	CH+ / Page+
OK	OK	P-	CH- / Page-
Right / >>	Right	1	1
Right / >>	>> / Tune+	2	2
FAV List	Smart / List	3	3
FAV List	Fav / Marker / PC	4	4
Down	Down	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
VIDEO FORMAT	Video Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Source	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		