Mandis shop

Techwood RC1102

Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Power	Power	Info	Info / Angle
Media	Display / Media	PR-	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	PR+	CH+ / Page+
Freeze	Shift + Pause / Step /	Vol -	Vol -
Exit	Exit / Cancel / Clear	Vol +	Vol +
Guide	Guide / EPG / -/--	Red / List / Pag	Red / Netflix / Search
Text	Text / Goto	Red / List / Pag	Shift + CH+ /
Subt.	Subtitle / EQ	Red / List / Pag	Smart / List
Format	Picture / Format	Green / Page-	Green / APP / Repeat
Mode	Setup / OPT /	Green / Page-	Shift + CH- /
Up	Up	Yellow / Sound	Sound / Title
Lang.	Audio / Lang I/II	Yellow / Sound	Yellow / YouTube / Repeat
Left	Left	Blue	Blue / Prime Video / Random
OK	OK	1	1
Right	Right	2	2
Menu / Back	Menu / Home	3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
JKL 4	4	VIDEO 4	4		
MNO 5	5	TAPE 5	5		
PQR 6	6	TUNER 6	6		
STU 7	7	AUX - HDD 7	7		
VWX 8	8	USB 8	8		
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
FAV.	Fav.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P◂P	P◂P	RETURN BACK	Back / Return		
◂◂	<<	TUNE- ◂◂	<< / Tune-		
▸▸	>>	TUNE+ ▸▸	>> / Tune+		
TIMERS	Timers	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
LIB.	Lib.	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
▸	Play	SLOW ▸	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		