Original		Replacement	
	Power		Power
	Displ		Display / Media
	[. . .]		Subtitle / EQ
	Audio		Audio / Lang I/II
	Search		Red / Netflix / Search
	[/]		Guide / EPG / -/--
	1		1
	2		2
	3		3
	Angle		Shift + Info / Angle
	→		Shift + Right
	4		4
	5		5
	6		6
	I/P		Zoom / Size
	Repeat		Back / Return
	7		7

Original		Replacement	
	8		8
	9		9
	DV		Text / Goto
	A-B		Yellow / YouTube / Repeat
	0 / AV		0
	RND		Blue / Prime Video / Random
	Prog		TV/Radio /
	I >		Shift + Play /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	I <		I << / Preset-
	>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	i		Info / Angle
	Up		Up

Original	Replacement	Original	Replacement
[↵] Enter	Fav / Marker / PC	Mute	Mute / Dimmer
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Top Menu	D. Menu / Top		
Set up	Set up / OPT /		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Red / CL	Exit / Cancel / Clear		
Green / Timer	Sleep / Timer		
Yellow / Edit	Sound / Title		
Blue / Disc Op	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		
Q-Set	Picture / Format		
Source	AV / Input / RDS		