| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Displ | | Display / Media |
| | [ . . . ] | | Subtitle / EQ |
| | Audio | | Audio / Lang I/II |
| | Search | | Red / Netflix / Search |
| | [ / ] | | Guide / EPG / -/-- |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | Angle | | Shift + Info / Angle |
| | → | | Shift + Right |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | I/P | | Zoom / Size |
| | Repeat | | Back / Return |
| | 7 | | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | DV | | Text / Goto |
| | A-B | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | CL | | Exit / Cancel / Clear |
| | 0 / AV | | 0 |
| | RND | | Blue / Prime Video / Random |
| | Prog | | TV/Radio / |
| | I > | | Shift + Play / |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Play | | Play / Slow |
| | I < | | I << / Preset- |
| | >I | | >>I / Preset+ |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | i | | Info / Angle |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | [↵] Enter | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| SET UP | Set up | OPT-TOOLS SETUP | Set up / OPT / |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| P– | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| DISC OP | Disc Op | LIST SMART | Smart / List |
| EDIT | Edit | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Q-SET | Q-Set | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |