Original		Replacement		Original		Replacement	
info	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power	1	1	TV 1	1
list	Green/List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	2	2	DVD 2	2
	Blue/[ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	3	3	CD - STB 3	3
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	4	4	VIDEO 4	4
	Up		Up	5	5	TAPE 5	5
text	Text	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	6	6	TUNER 6	6
zoom	Left/Zoom-		Left	7	7	AUX - HDD 7	7
ok	OK	OK	OK	8	8	USB 8	8
text zoom	Right/Zoom+		Right	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Down		Down	av	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	0/-/--	0/-/--	HDMI - SAT 0	0
menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home	REW	<<	TUNE+	>> / Tune+
	Vol +	VOL +	Vol +	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
pr+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+	F.FWD	>>	PRESET-	I<< / Preset-
	Vol -	VOL –	Vol -	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP·FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		PR-		CH- / Page-
	Info		Info / Angle		Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power		1		1
	Green/List		Green / APP / Repeat		2		2
	Blue/[ ]		Blue / Prime Video / Random		3		3
	Red		Red / Netflix / Search		4		4
	Up		Up		5		5
	Text		Setup / OPT /		6		6
	Left/Zoom-		Left		7		7
	OK		OK		8		8
	Right/Zoom+		Right		9		9
	Down		Down		AV		AV / Input / RDS
	Exit		Exit / Cancel / Clear		<<		>> / Tune+
	Menu		Menu / Home		Play		Play / Slow
	Vol +		Vol +		>>		I<< / Preset-
	PR+		CH+ / Page+		Rec		Rec / Rec Mode
	Vol -		Vol -		Stop		Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		PR-		CH- / Page-
	Info		Info / Angle		Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power		1		1
	Green/List		Green / APP / Repeat		2		2
	Blue/[ ]		Blue / Prime Video / Random		3		3
	Red		Red / Netflix / Search		4		4
	Up		Up		5		5
	Text		Setup / OPT /		6		6
	Left/Zoom-		Left		7		7
	OK		OK		8		8
	Right/Zoom+		Right		9		9
	Down		Down		AV		AV / Input / RDS
	Exit		Exit / Cancel / Clear		0/--/--		0
	Menu		Menu / Home		<<		>> / Tune+
	Vol +		Vol +		Play		Play / Slow
	PR+		CH+ / Page+		>>		I<< / Preset-
	Vol -		Vol -		Rec		Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP·FREEZE Pause / Step / Freeze		