Mandis shop

PRIX002

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Open Phone | | Power | |
| Close Phone | | Exit / Cancel / Clear | |
| CH+ | | CH+ / Page+ | |
| CH- | | CH- / Page- | |
| EQ | | Subtitle / EQ | |
| >>I | | >>I / Preset+ | |
| I<< | | I<< / Preset- | |
| Play | | Play / Slow | |
| Pause | | Pause / Step / Freeze | |
| Vol+ | | Vol+ | |
| Vol- | | Vol- | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

https://mandisremotes.com/en/Prixton/1066275-96313-replacement-remote-control-for-Prixton-PRIX002.html