Mandis shop

PRI X002

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Open Phone		Power	6	6	TUNER 6	6
	Close Phone	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	7	7	AUX - HDD 7	7
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	8	8	USB 8	8
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-	9	9	BLUETOOTH 9	9
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
−	Vol -	VOL −	Vol -				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				

https://mandis.tv/en/Prixton/10625933-replacement-remote-control-for-Prixton-PRX02.htm