Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Down		Down
	Source		AV / Input / RDS		Option		D.Menu / Top
	[≡]		Text / Goto		[i+]		Info / Angle
	I-II		Audio / Lang I/II		Vol +		Vol +
	[...]		Subtitle / EQ		Stop		Stop / Hold
	Red		Red / Netflix / Search		PR+		CH+ / Page+
	Green		Green / APP / Repeat		Vol -		Vol -
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		Mute		Mute / Dimmer
	Blue		Blue / Prime Video / Random		PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home		1		1
	EPG		Guide / EPG / -/--		2		2
	Up		Up		3		3
	Left		Left		FAV		Fav / Marker / PC
	<<		<< / Tune-		4		4
	OK		OK		5		5
	Right		Right		6		6
	>>		>> / Tune+		♪/Slideshow		TV/Radio / Program

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
ROTATI	Rotate	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		