Mandis shop

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Back	Back / Return
APP	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /	Exit	Exit / Cancel / Clear
APP	MEDIA DISPLAY: Display / Media	Options	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
List	LIST SMART: Smart / List	Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
EPG	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
i	ANGLE INFO: Info / Angle	Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Left	Left	1	TV 1: 1
OK	OK	2	DVD 2: 2
Right	Right	3	CD-STB 3: 3
Vol +	VOL +: Vol +	4	VIDEO 4: 4
Down	Down	5	TAPE 5: 5
CH+ / PG+	CH PAGE +: CH+ / Page+	6	TUNER 6: 6
Vol -	VOL −: Vol -	7	AUX-HDD 7: 7
CH- / PG-	CH PAGE −: CH- / Page-	8	USB 8: 8
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer	9	BLUETOOTH 9: 9
Menu	HOME MENU: Menu / Home	AV	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		